

目录

一、 输入信号与适配传感器	2
二、 主要技术参数	3
三、 操作指南	6
四、 PID 控制算法	19
五、 PID 控制调节方法	20
六、 报警输出方式	20
七、 校对方式	23
八、 输入与输出设定方式	24
九、 安装与使用	29
十、 维护与保养	31
十一、 接线图	33
十二、 SWP 系列 PID 控制仪型谱表	41
十三、 二级参数设定	48
十四、 仪表配线举例	55
十五、 PID 过零触发实用举例	57